



# JEAN PAUL GAULTIER

Spray nettoyant 15ml Jean Paul Gaultier Tour Eiffel rouge et blanc

Supprimez toute trace de doigts sur vos écrans avec le kit nettoyant Jean Paul Gaultier

**GENCODE :**

3760120474071

**REF. :**

**PS16GAUT04**

## Caractéristiques

Spray nettoyant 15ml Jean Paul Gaultier Tour Eiffel rouge et blanc :

- Elimine les traces de doigts et la graisse sur les surfaces vitrées en toute sécurité
- Elimine les bactéries
- Améliore la brillance des écrans, le toucher des écrans tactiles
- Petit format (5.5 x 8 x 1 cm) plus léger plus pratique
- La lotion Cclean est naturellement efficace
- 250 pulvérisations par recharge, le flacon est recyclable.
- Les lingettes en microfibras sont ultra fines, double face et tricotées, la capacité d'absorption est nettement supérieure à une microfibre classique

## Atout

Compatible avec les smartphones, tablettes, écrans d'ordinateur, GPS, lunettes, optiques, écrans de consoles de jeux, objectifs d'appareils photo, TV, etc.

|                 |   |
|-----------------|---|
| Dimensions      | 5.5 x 8 x 1 cm  |
| Couleurs        | Rouge et blanc  |
| Contenu du pack | 1 spray nettoyant Jean Paul Gaultier + 2 lingettes en microfibre de tailles différentes + 1 flacon de lotion Cclean de 15 mL + 1 pochette étanche |

## MOBILES COMPATIBLES

### ACER

[ALLEGRO](#) / [BE TOUCH E100](#) / [BE TOUCH E110](#) / [BE TOUCH E120](#) / [BE TOUCH E130](#) / [BE TOUCH E140](#) / [BE TOUCH E200](#) / [BE TOUCH E210](#) / [BE TOUCH E400](#) / [CLOUDMOBILE S500](#) / [ICONIA SMART](#) / [ICONIA TAB A100](#) / [ICONIA TAB A500](#) / [ICONIA TAB A501](#) / [ICONIA TAB B1-A71](#) / [LIBERTY TAB](#) / [LIQUID](#) / [LIQUID E1](#) / [LIQUID E2](#) / [LIQUID EXPRESS E320](#) / [LIQUID GALLANT E350](#) / [LIQUID GLOW](#) / [LIQUID METAL](#) / [LIQUID MINI](#) / [LIQUID S100](#) / [LIQUID STREAM](#) / [LIQUID Z110](#) / [LIQUID Z2](#) / [LIQUID Z200](#) / [LIQUID Z3](#) / [NEW TOUCH S200](#)

### ALCATEL

[IDOL 3 \(4.7\)](#) / [IDOL 3 \(5.5\)](#) / [IDOL 4](#) / [ONE TOUCH GOPLAY](#) / [ONE TOUCH IDOL](#) / [ONE TOUCH IDOL 2S](#) / [ONE TOUCH IDOL MINI](#) / [ONE TOUCH IDOL S](#) / [ONE TOUCH IDOL ULTRA](#) / [ONE TOUCH M'POP](#) / [ONE TOUCH PIXI 3.4 POUCHES](#) / [ONE TOUCH POP S3](#) / [ONE TOUCH STAR](#) / [ONE TOUCH X POP](#) / [OT-112](#) / [OT-113](#) / [OT-203](#) / [OT-213](#) / [OT-305](#) / [OT-306](#) / [OT-355](#) / [OT-361](#) / [OT-505](#) / [OT-506](#) / [OT-506D](#) / [OT-655](#) / [OT-803](#) / [OT-808](#) / [OT-838](#) / [OT-890](#) / [OT-990](#) / [OT-995](#) / [OT-996](#) / [OT-997](#) / [PIXI 3 \(3.5\)](#) / [PIXI 3 \(4\)](#) / [PIXI 3 \(4.5\)](#) / [PIXI 4 \(4\) 3G](#) / [PIXI 4 \(5\)](#) / [POP 2 4.5](#) / [POP 3 5.0](#) / [POP 4](#) / [POP C1](#) / [POP C5](#) / [POP C7](#) / [POP C9](#) / [POP S7](#)

### APPLE

[IPAD](#) / [IPAD 2](#) / [IPAD 3](#) / [IPAD 4](#) / [IPAD AIR](#) / [IPAD AIR 2](#) / [IPAD MINI](#) / [IPAD MINI 3](#) / [IPAD MINI RETINA](#) / [IPAD PRO](#) / [IPHONE 3G](#) / [IPHONE 3GS](#) / [IPHONE 4](#) / [IPHONE 4S](#) / [IPHONE 5](#) / [IPHONE 5C](#) / [IPHONE 5S](#) / [IPHONE 6](#) / [IPHONE 6 PLUS](#) / [IPHONE 6S](#) / [IPHONE 6S PLUS](#) / [IPHONE 7](#) / [IPHONE 7 PLUS](#) / [IPHONE SE](#) / [IPOD TOUCH](#)

### ARCHOS

[40 TITANIUM](#) / [45 HELIUM 4G](#)

### ASUS

[GOOGLE NEXUS 7](#) / [NEXUS 7](#) / [NUVIFONE A10](#) / [NUVIFONE A50](#) / [NUVIFONE G60](#) / [NUVIFONE M10](#) / [P835](#) / [PADFONE](#) / [PADFONE 2](#) / [TF600](#) / [TRANSFORMER PAD 300](#) / [TRANSFORMER PAD INFINITY 700](#) / [TRANSFORMER PRIME TF700T](#) / [ZENFONE 2 ZE500 CL](#) / [ZENFONE 2 ZE550 ML](#)

### BBOX

[BBOX](#) / [BBOX MIAMI](#)

### BLACKBERRY

[9720](#) / [BOLD 9000](#) / [BOLD 9700](#) / [BOLD 9780](#) / [BOLD 9790](#) / [BOLD TOUCH 9900](#) / [BOLD TOUCH 9930](#) / [CLASSIC](#) / [CURVE 3G 9300](#) / [CURVE 8520](#) / [CURVE 9320](#) / [CURVE 9360](#) / [CURVE 9380](#) / [LEAP](#) / [PASSPORT](#) / [PEARL 3G 9100](#) / [PEARL 3G 9105](#) / [PEARL 8100](#) / [PLAYBOOK](#) / [PRIV](#) / [Q10](#) / [Q5](#) / [TORCH 9800](#) / [TORCH 9810](#) / [TORCH 9860](#) / [Z10](#)

**BOUYGUES TELECOM**

[BC 211](#) / [BC311](#) / [BS351](#) / [BS401](#) / [BS402](#) / [BS403](#) / [BS451](#) / [BS471](#) / [ULTYM 4](#) / [ULTYM 4 MAXI](#) / [ULTYM 5](#) / [ULTYM 5.2](#)

**CROSSCALL**

[TREKKER M 1](#)

**DELL**

[AERO](#) / [MINI 3IX](#) / [STREAK](#) / [STREAK 7](#) / [THUNDER](#) / [VENUE PRO](#) / [XCD28](#) / [XCD35](#)

**DORO**

[HANDLEEASY 328GSM](#) / [HANDLEEASY 330GSM](#) / [HANDLEPLUS 326](#) / [HANDLEPLUS 334](#) / [LIBERTO 820](#) / [LIBERTO 820 MINI](#) / [LIBERTO 822](#) / [PHONEEASY 332GSM](#) / [PHONEEASY 338GSM](#) / [PHONEEASY 341GSM](#) / [PHONEEASY 342](#) / [PHONEEASY 345](#) / [PHONEEASY 409GSM](#) / [PHONEEASY 410](#) / [PHONEEASY 610](#) / [PHONEEASY 612](#) / [PHONEEASY 615](#)

**FUJITSU**

[STYLISTIC S01](#)

**HONOR**

[HONOR 5C](#) / [HONOR 5X](#) / [HONOR 6](#) / [HONOR 6 PLUS](#) / [HONOR 7](#) / [HONOR 8](#) / [HONOR 6X](#)

**HP**

[PRE 3](#) / [TOUCHPAD](#) / [VEER](#)

**HTC**

[10](#) / [7 MOZART](#) / [7 PRO](#) / [7 TROPHY](#) / [ARIA](#) / [CHACHA](#) / [DESIRE 310](#) / [DESIRE 510](#) / [DESIRE 530](#) / [DESIRE 601](#) / [DESIRE 610](#) / [DESIRE 620](#) / [DESIRE 626](#) / [DESIRE 816](#) / [DESIRE 820](#) / [DESIRE 825](#) / [DESIRE C](#) / [DESIRE EYE](#) / [DESIRE HD](#) / [DESIRE S](#) / [DESIRE X](#) / [DESIRE Z](#) / [EVO 3D](#) / [EXPLORER](#) / [FLYER](#) / [GOOGLE NEXUS ONE](#) / [GRATIA](#) / [HD MINI](#) / [HD2](#) / [HDZ](#) / [INCREDIBLE S](#) / [MAGIC](#) / [NEXUS 9](#) / [ONE](#) / [ONE A9](#) / [ONE M8](#) / [ONE M9](#) / [ONE MINI](#) / [ONE MINI 2](#) / [ONE S](#) / [ONE SV](#) / [ONE V](#) / [ONE X](#) / [ONE X PLUS](#) / [One X9](#) / [ONE XL](#) / [RADAR](#) / [RHYME](#) / [SALSA](#) / [SENSATION](#) / [SENSATION EX](#) / [SENSATION XL](#) / [SMART](#) / [TITAN](#) / [TOUCH HD MINI](#) / [TOUCH MAX 4G](#) / [TOUCH2](#) / [WILDFIRE S](#) / [WINDOWS PHONE 8S](#) / [WINDOWS PHONE 8X](#)

**HUAWEI**

[ASCEND D QUAD](#) / [ASCEND D QUAD XL](#) / [ASCEND D1](#) / [ASCEND G300](#) / [ASCEND G6](#) / [ASCEND G6 4G](#) / [ASCEND G620S](#) / [ASCEND G740](#) / [ASCEND G750](#) / [ASCEND MATE 7](#) / [ASCEND P1](#) / [ASCEND P1 S](#) / [ASCEND P7](#) / [ASCEND Y330](#) / [ASCEND Y530](#) / [ASCEND Y550](#) / [F616](#) / [G330](#) / [G6150](#) / [IDEOS S7](#) / [IDEOS U8150](#) / [IDEOS U8300](#) / [IDEOS U8500](#) / [IDEOS X5 U8800](#) / [IDEOS X6 U9000](#) / [MATE 8](#) / [MATE 9](#) / [MATE S](#) / [MEDIAPAD T1 10](#) / [NEXUS 6P](#) / [NOVA](#) / [P8](#) / [P8 LITE](#) / [P9](#) / [P9 LITE](#) / [P9 PLUS](#) / [U8350](#) / [U8655](#) / [Y3](#) / [Y5](#) / [Y5 II](#) / [Y6](#) / [Y6 II](#) / [Y635](#)

**KAZAM**

[THUNDER2 5.0](#) / [TROOPER2 5.0](#)

**LENOVO**

[K5](#) / [MOTO Z](#)

**LG**

[A110](#) / [A120](#) / [A133](#) / [A155](#) / [A170](#) / [A200](#) / [A250](#) / [A290](#) / [A310](#) / [BELLO 2](#) / [C105](#) / [C310](#) / [C320](#) / [C330](#) / [C360](#) / [C710](#) / [COOKIE 3G T320](#) / [COOKIE FRESH GS290](#) / [COOKIE LITE T300](#) / [COOKIE LIVE KM570](#) / [COOKIE PLUS GS500](#) / [COOKIE STYLE T310](#) / [F60](#) / [F70](#) / [FATHOM VS750](#) / [G FLEX](#) / [G FLEX 2](#) / [G PRO 2](#) / [G2](#) / [G3](#) / [G3 S](#) / [G4](#) / [G4 C](#) / [G4 STYLUS](#) / [G5](#) / [GB102](#) / [GB108](#) / [GB110](#) / [GB115](#) / [GB210](#) / [GB230](#) / [GD330](#) / [GM205](#) / [GM310](#) / [GM730](#) / [GS105](#) / [GS200](#) / [GT350](#) / [GT405](#) / [GT540](#) / [GW910](#) / [GX200](#) / [GX300](#) / [GX500](#) / [K10](#) / [K4](#) / [K7](#) / [K8](#) / [KP270](#) / [KS365](#) / [KS660](#) / [KT610](#) / [KT770](#) / [KU250](#) / [KU385](#) / [L BELLO](#) / [L FINO](#) / [L65](#) / [L70](#) / [L80](#) / [L90](#) / [LEON 4G LTE](#) / [LOLLIPOP GD580](#) / [MINI GD880](#) / [NEXUS 4 E960](#) / [NEXUS 5](#) / [NEXUS X5](#) / [OPTIMUS 2X P990](#) / [OPTIMUS 3D MAX P720](#) / [OPTIMUS 3D P920](#) / [OPTIMUS 4X HD P880](#) / [OPTIMUS 7 E900](#) / [OPTIMUS BLACK P970](#) / [OPTIMUS CHAT C550](#) / [OPTIMUS CHIC E720](#) / [OPTIMUS F5 P875](#) / [OPTIMUS F6 D505](#) / [OPTIMUS G](#) / [OPTIMUS L3 E400](#) / [OPTIMUS L3 II E430](#) / [OPTIMUS L4 II](#) / [OPTIMUS L5 E610](#) / [OPTIMUS L5 II E460](#) / [OPTIMUS L7 II P710](#) / [OPTIMUS L7 P700](#) / [OPTIMUS L9 P760](#) / [OPTIMUS ME P350](#) / [OPTIMUS NET](#) / [OPTIMUS ONE P500](#) / [OPTIMUS PAD](#) / [OPTIMUS PRO C660](#) / [OPTIMUS SOL E730](#) / [OPTIMUS VU](#) / [P520](#) / [POPCORN GU280](#) / [PRADA PHONE 3.0](#) / [PURE GD550](#) / [SWIFT GT540](#) / [T315](#) / [T385](#) / [TOWN C300](#) / [VIEWTY SMILE GT400](#) / [VIEWTY SNAP GM360](#)

**LOGICOM**

[E350](#) / [E400](#) / [E500](#) / [S450](#) / [S504](#)

**MICROSOFT**

[LUMIA 435](#) / [LUMIA 530](#) / [LUMIA 535](#) / [LUMIA 540](#) / [LUMIA 550](#) / [LUMIA 635](#) / [LUMIA 640](#) / [LUMIA 640 XL](#) / [LUMIA 650](#) / [LUMIA 830](#) / [LUMIA 950](#) / [LUMIA 950 XL](#) / [SURFACE](#)

**MOTOROLA**

[A3000](#) / [ATRIX 3G](#) / [ATRIX 4G MB860](#) / [BALI](#) / [BRAVO MB520](#) / [CHARM](#) / [DEFY +](#) / [DEFY MINI XT320](#) / [DEXT](#) / [DROID PRO XT610](#) / [DROID X](#) / [E6](#) / [EM28/EM330](#) / [EM30](#) / [EM35](#) / [ES400](#) / [EX115](#) / [FIRE XT316](#) / [FLIPOUT MB511](#) / [FLIPSIDE MB508](#) / [GLAM XT800](#) / [GLEAM](#) / [GLEAM PLUS](#) / [KARMA QA1](#) / [MILESTONE](#) / [MILESTONE 2](#) / [MILESTONE XT720](#) / [MOTO E 4G](#) / [MOTO E2](#) / [MOTO G](#) / [MOTO G 2014](#) / [MOTO G 3E GENERATION](#) / [MOTO X](#) / [MOTO X 2EME GENERATION](#) / [NEXUS 6](#) / [PRO](#) / [PRO +](#) / [Q11](#) / [RAMBLER](#) / [RAZR HD XT925](#) / [RAZR I XT890](#) / [RAZR V3](#) / [RAZR V3i](#) / [RAZR XT910](#) / [SPICE XT300](#) / [V1100](#) / [VE66](#) / [W160/W156](#) / [W181](#) / [W388](#) / [W396](#) / [WILDER EX130](#) / [WX295](#) / [WX404](#) / [XOOM](#) / [XT3 XT502](#) / [XT5 XT502](#)

**NOKIA**

[100](#) / [101](#) / [108](#) / [112](#) / [113](#) / [1202](#) / [208](#) / [2220 SLIDE](#) / [2310](#) / [2680 SLIDE](#) / [2710 NAVIGATOR](#) / [301](#) / [500](#) / [5235 CWM](#) / [5250](#) / [603](#) / [6133B](#) / [6267](#) / [6288](#) / [6350](#) / [6650 FOLD](#) / [6700 CLASSIC](#) / [6700 SLIDE](#) / [700 ZETA](#) / [701](#) / [7210 SUPERNOVA](#) / [7230](#) / [808 PUREVIEW](#) / [ASHA 200](#) / [ASHA 201](#) / [ASHA 202](#) / [ASHA 203](#) / [ASHA 300](#) / [ASHA 302](#) / [ASHA 303](#) / [ASHA 305](#) / [ASHA 306](#) / [ASHA 308](#) / [ASHA 311](#) / [ASHA 501](#) / [ASHA 503](#) / [BOOKLET](#) / [C1-00](#) / [C1-01](#) / [C1-02](#) / [C2-00](#) / [C2-01](#) / [C2-02](#) / [C2-03](#) / [C2-05](#) / [C2-06](#) / [C3](#) / [C3-01 TOUCH AND TYPE](#) / [C5](#) / [C5-03](#) / [C5-05](#) / [C5-06](#) / [C6](#) / [C6-01](#) / [C7-00](#) / [E5](#) / [E6-00](#) / [E7](#) / [LUMIA 1020](#) / [LUMIA 1320](#) / [LUMIA 1520](#) / [LUMIA 510](#) / [LUMIA 520](#) / [LUMIA 532](#) / [LUMIA 610](#) / [LUMIA 620](#) / [LUMIA 625](#) / [LUMIA 630](#) / [LUMIA 710](#) / [LUMIA 720](#) / [LUMIA 730](#) / [LUMIA 735](#) / [LUMIA 800](#) / [LUMIA 820](#) / [LUMIA 900](#) / [LUMIA 920](#) / [LUMIA 925](#) / [LUMIA 930](#) / [MURAL 6750](#) / [N1800](#) / [N2730](#) / [N7020](#) / [N71](#) / [N77](#) / [N8](#) / [N800](#) / [N81 8GB](#) / [N810 WI-MAX](#) / [N9](#) / [ORO](#) / [SURGE 6790](#) / [X](#) / [X1-00](#) / [X1-01](#) / [X2](#) / [X2-01](#) / [X2-02](#) / [X2-05](#) / [X3-02 TOUCH AND TYPE](#) / [X5-01](#) / [X7-00](#) / [XL](#)

**ORANGE**

[HI 4G](#) / [NURA](#) / [RONO](#) / [TABBEE](#)

**PANASONIC**

[ELUGA](#) / [ELUGA POWER](#)

**SAGEM**

[MY X1-2](#) / [MY X3-2](#) / [MY X5-2](#) / [MY X6-2](#) / [my501Cj](#) / [SG343i](#) / [SG346i](#)

**SAMSUNG**

[B2100](#) / [B2710](#) / [B7722](#) / [C3200](#) / [C3350](#) / [C3520](#) / [C3530](#) / [C3595](#) / [C3750](#) / [CHAT 222 E2220](#) / [CHAT 335 S3350](#) / [CHAT 350 C3500](#) / [CHAT 357 S3570](#) / [CORBY II S3850](#) / [E1050](#) / [E1150](#) / [E1170](#) / [E1190](#) / [E1252](#) / [E1270](#) / [E2100](#) / [E2152](#) / [E2230](#) / [E2330](#) / [E2350B](#) / [E2370](#) / [E2530](#) / [GALAXY 550 I5500](#) / [GALAXY 551 I5510](#) / [GALAXY A3 A300](#) / [GALAXY A3 A310 2016](#) / [GALAXY A5 A500](#) / [GALAXY A5 A510 2016](#) / [GALAXY A7 A700](#) / [GALAXY A7 A710 2016](#) / [GALAXY ACE 2 I8160](#) / [GALAXY ACE 3 S7270](#) / [GALAXY ACE 4 4G G357](#) / [GALAXY ACE PLUS S7500](#) / [GALAXY ACE S5830](#) / [GALAXY ACE S5830 ZV](#) / [GALAXY ALPHA G850](#) / [GALAXY BEAM I8530](#) / [GALAXY CAMERA GC100](#) / [GALAXY CORE 4G G386](#) / [GALAXY CORE I8260](#) / [GALAXY CORE PLUS G3500](#) / [GALAXY CORE PRIME G360](#) / [GALAXY CORE PRIME VE](#) / [GALAXY EXPRESS 2](#) / [GALAXY EXPRESS I8730](#) / [GALAXY FAME I8790](#) / [GALAXY FAME S6810](#) / [GALAXY FIT S5670](#) / [GALAXY GIO S5660](#) / [GALAXY GRAND 2 G7100](#) / [GALAXY GRAND I9082](#) / [GALAXY GRAND NEO I9060](#) / [GALAXY GRAND PRIME G530](#) / [GALAXY I7500](#) / [GALAXY I1 I100](#) / [GALAXY I1 I120 2016](#) / [GALAXY I3 I320 2016](#) / [GALAXY I5 I500](#) / [GALAXY I5 I510 2016](#) / [GALAXY I7 I710 2016](#) / [GALAXY K ZOOM C115](#) / [GALAXY M PRO B7800](#) / [GALAXY MEGA 5.8 I9150](#) / [GALAXY MEGA I9200](#) / [GALAXY MINI 2 S6500](#) / [GALAXY MINI S5570](#) / [GALAXY NAOS I5801](#) / [GALAXY NEXUS I9250](#) / [GALAXY NOTE 10.1 2014 P600](#) / [GALAXY NOTE 10.1 N8000](#) / [GALAXY NOTE 2 N7100](#) / [GALAXY NOTE 3 LITE N7505](#) /

[GALAXY NOTE 3 N9000](#) / [GALAXY NOTE 4 N910](#) / [GALAXY NOTE 8.0 N5100](#) / [GALAXY NOTE EDGE N915](#) / [GALAXY NOTE N7000](#) / [GALAXY NOTE PRO 12.2 P9000](#) / [GALAXY POCKET 2 G110](#) / [GALAXY POCKET NEO S5310](#) / [GALAXY POCKET PLUS S5301](#) / [GALAXY POCKET S5300](#) / [GALAXY POP PLUS S5570i](#) / [GALAXY PRO B7510](#) / [GALAXY R I9103](#) / [GALAXY S 2 I9100](#) / [GALAXY S 2 I9100 NFC](#) / [GALAXY S 2 LTE I9210](#) / [GALAXY S 2 PLUS I9105](#) / [GALAXY S 3 4G I9305](#) / [GALAXY S 3 I9300](#) / [GALAXY S 3 MINI I8190](#) / [GALAXY S 4 ACTIVE I9295](#) / [GALAXY S 4 I9500](#) / [GALAXY S 4 MINI I9190](#) / [GALAXY S 4 ZOOM](#) / [GALAXY S 5 G900](#) / [GALAXY S 5 MINI G800](#) / [GALAXY S 6 EDGE G925](#) / [GALAXY S 6 EDGE PLUS G928](#) / [GALAXY S 6 G920](#) / [GALAXY S 7 EDGE G935](#) / [GALAXY S 7 G930](#) / [GALAXY S ADVANCE I9070](#) / [GALAXY S I9000](#) / [GALAXY S PLUS I9001](#) / [GALAXY S SCL I9003](#) / [GALAXY TAB 10.1 2016 T850](#) / [GALAXY TAB 10.1 P7100](#) / [GALAXY TAB 2 10.1 P5110](#) / [GALAXY TAB 2 7.0 P3110](#) / [GALAXY TAB 3 10.1 P5210](#) / [GALAXY TAB 3 7.0 T210](#) / [GALAXY TAB 3 8.0 T310](#) / [GALAXY TAB 3 LITE 7.0 T110](#) / [GALAXY TAB 4 10.1 T530](#) / [GALAXY TAB 4 7.0 T230](#) / [GALAXY TAB 7.7 P6800](#) / [GALAXY TAB 8.9](#) / [GALAXY TAB A 9.7 SM-T550](#) / [Galaxy Tab E](#) / [GALAXY TAB P1000](#) / [GALAXY TAB PRO 10.1 T520](#) / [GALAXY TAB PRO 8.4 T320](#) / [GALAXY TAB S 10.5 T800](#) / [GALAXY TAB S 8.4 T700](#) / [GALAXY TEOS I5800](#) / [GALAXY TREND 2 LITE G318](#) / [GALAXY TREND LITE S7390](#) / [GALAXY TREND PLUS S7580](#) / [GALAXY TREND S7560](#) / [GALAXY W I8150](#) / [GALAXY XCOVER 2 S7710](#) / [GALAXY XCOVER 3 G388](#) / [GALAXY XCOVER S5690](#) / [GALAXY Y PRO B5510](#) / [GALAXY Y S5360](#) / [GALAXY YOUNG 2 G130](#) / [GALAXY YOUNG S6310](#) / [GIORGIO ARMANI B7620](#) / [GOOGLE NEXUS 10 P8110](#) / [GRAVITY 2 T469](#) / [GRAVITY 3 T479](#) / [GRAVITY T T669](#) / [M2520](#) / [MISS PLAYER S7070](#) / [N130](#) / [N310](#) / [NC10](#) / [NEXUS S I9023](#) / [OMNIA 7 I8700](#) / [OMNIA M S7530](#) / [OMNIA PRO 4 B7350](#) / [OMNIA PRO 5 B6520](#) / [OMNIA W I8350](#) / [PLAYER ADDICT I900](#) / [PLAYER CITY S5260](#) / [PLAYER F490](#) / [PLAYER FIVE S5560](#) / [PLAYER HD I8910](#) / [PLAYER LIGHT C3510](#) / [PLAYER MINI 2 C3310](#) / [PLAYER MINI C3300](#) / [PLAYER ONE S5230](#) / [PLAYER STAR 2 S5620](#) / [PLAYER STAR S5600](#) / [PLAYER STYLE F480](#) / [PLAYER ULTRA S8300](#) / [REX 70 S3800](#) / [S5610](#) / [S7200](#) / [SGH-C300](#) / [SGH-D500](#) / [SGH-D520](#) / [SGH-E250](#) / [SGH-E900](#) / [SGH-S400i](#) / [SGH-S401i](#) / [SGH-S500i](#) / [SGH-S501i](#) / [SGH-Z650i](#) / [SHARK S5350](#) / [SMILEY T359](#) / [STAR 3 S5220](#) / [WAVE 3 S8600](#) / [WAVE 533 S5330](#) / [WAVE 575 S5750](#) / [WAVE 578 S5780](#) / [WAVE 723 S7230](#) / [WAVE II S8530](#) / [WAVE M S7250](#) / [WAVE ONE S5250](#) / [WAVE S8500](#) / [WAVE Y S5380](#) / [GALAXY A3 A320 2017](#) / [GALAXY A5 A520 2017](#) / [GALAXY TAB S2 8.0 T710](#) / [GALAXY TAB S2 9.7 T810](#)

#### SFR

[S BY SFR 101](#) / [S BY SFR 102](#) / [S BY SFR 116](#) / [S BY SFR 118](#) / [S BY SFR 1180](#) / [S BY SFR 124](#) / [S BY SFR 501](#) / [S BY SFR C1](#) / [SFR 115](#) / [SFR 151](#) / [SFR 242](#) / [SFR 251](#) / [X990](#) / [SFR 261](#) / [SFR S BY SFR 117](#) / [SFR S BY SFR 123](#) / [STARACTIVE](#) / [STARADDICT](#) / [STARADDICT 2](#) / [STARADDICT 2 PLUS](#) / [STARADDICT 3](#) / [STARADDICT 4](#) / [STARADDICT 5](#) / [STARADDICT 6](#) / [STARNAUTE](#) / [STARNAUTE 2](#) / [STARNAUTE 3](#) / [STARSHINE](#) / [STARSHINE 2](#) / [STARSHINE 3](#) / [STARSHINE 4](#) / [STARSHINE 5](#) / [STARTEXT](#) / [STARTEXT 2](#) / [STARTRAIL](#) / [STARTRAIL 2](#) / [STARTRAIL 3](#) / [STARTRAIL 4](#) / [STARTRAIL 5](#) / [STARTRAIL 6](#) / [STARTRAIL 6 PLUS](#) / [STARTRAIL 7](#) / [STARTRAIL 8](#) / [STARXTREM](#) / [STARXTREM 3](#) / [STARXTREM 4](#) / [STARXTREM 5](#) / [STARXTREM 6](#) / [STARXTREM II](#) / [TEXT EDITION 153](#) / [WINDOWS PHONE INTERNET 7](#)

#### SONY

[ASPEN](#) / [CEDAR](#) / [ELM](#) / [HAZEL](#) / [JALOU](#) / [K750](#) / [K770](#) / [K800](#) / [LIVE WITH WALKMAN](#) / [MIX WALKMAN](#) / [NAITE](#) / [S500](#) / [SPIRO](#) / [TABLET S](#) / [TXT](#) / [TXT PRO](#) / [VIVAZ PRO](#) / [VIVAZ U5](#) / [W8](#) / [W810](#) / [XPERIA ACTIVE](#) / [XPERIA ARC](#) / [XPERIA ARC S](#) / [XPERIA C3](#) / [XPERIA C4](#) / [XPERIA C5 ULTRA](#) / [XPERIA E](#) / [XPERIA E1](#) / [XPERIA E3](#) / [XPERIA E4](#) / [XPERIA E4G](#) / [XPERIA E5](#) / [XPERIA GO](#) / [XPERIA ION](#) / [XPERIA J](#) / [XPERIA KYNO](#) / [XPERIA KYNO V](#) / [XPERIA M](#) / [XPERIA M2](#) / [XPERIA M4 AQUA](#) / [XPERIA M5](#) / [XPERIA MINI](#) / [XPERIA MINI PRO](#) / [XPERIA MIRO](#) / [XPERIA P](#) / [XPERIA PLAY](#) / [XPERIA PRO](#) / [XPERIA PURENESS](#) / [XPERIA RAY](#) / [XPERIA S](#) / [XPERIA SOLA](#) / [XPERIA SP](#) / [XPERIA T](#) / [XPERIA T2 ULTRA](#) / [XPERIA T3](#) / [XPERIA TABLET Z](#) / [XPERIA TIPO](#) / [XPERIA U](#) / [XPERIA X](#) / [XPERIA X1](#) / [XPERIA X10](#) / [XPERIA X10 MINI](#) / [XPERIA X10 MINI PRO](#) / [XPERIA X8](#) / [XPERIA Xa](#) / [XPERIA XZ](#) / [XPERIA Z](#) / [XPERIA Z ULTRA](#) / [XPERIA Z1](#) / [XPERIA Z1 COMPACT](#) / [XPERIA Z2](#) / [XPERIA Z3](#) / [XPERIA Z3 COMPACT](#) / [XPERIA Z3+](#) / [XPERIA Z4](#) / [XPERIA Z5](#) / [XPERIA Z5 COMPACT](#) / [XPERIA Z5 PREMIUM](#) / [XPERIA ZL](#) / [YARI](#) / [YENDO W150](#) / [Z610](#) / [ZYLO](#)

#### SOSH

[LE MOBILE SOSH](#) / [SOSHPHONE MINI](#)

#### TOSHIBA

[FOLIO 100](#) / [REGZA AT300](#)

#### WIKO

[BARRY](#) / [BIRDY](#) / [BLOOM](#) / [BLOOM 2](#) / [CINK](#) / [CINK FIVE](#) / [CINK KING](#) / [CINK PEAX](#) / [CINK PEAX 2](#) / [CINK PLUS](#) / [CINK SLIM](#) / [DARKFULL](#) / [DARKMOON](#) / [DARKKNIGHT](#) / [DARKSIDE](#) / [DEA](#) / [DUELLE](#) / [FEVER](#) / [FREDDY](#) / [GETAWAY](#) / [GOA](#) / [HIGHWAY](#) / [HIGHWAY PURE 4G](#) / [HIGHWAY SIGNS](#) / [HIGHWAY STAR 4G](#) / [IGGY](#) / [JERRY](#) / [JIMMY](#) / [KITE](#) / [LENNY](#) / [LENNY 2](#) / [LENNY 3](#) / [OZZY](#) / [PULP](#) / [PULP FAB](#) / [RAINBOW](#) / [RAINBOW 4G](#) / [RAINBOW JAM 3G](#) / [RAINBOW JAM 4G](#) / [RAINBOW LITE 4G](#) / [RAINBOW UP 4G](#) / [RIDGE 4G](#) / [RIDGE FAB 4G](#) / [ROBBY](#) / [SELFY 4G](#) / [SLIDE](#) / [SOAP](#) / [STAIRWAY](#) / [SUBLIM](#) / [SUNNY](#) / [SUNSET](#) / [SUNSET 2](#) / [TOMMY](#) / [U FEEL](#) / [U FEEL LITE](#) / [U FEEL PRIME](#) / [VENIA](#) / [WAX](#)

#### ZTE

[BLADE](#) / [BLADE Q](#) / [BLADE S](#) / [ERA](#) / [FTV](#) / [GRAND MEMO V9815](#) / [GRAND X IN](#) / [LINK](#) / [MIMOSA X](#) / [N290](#) / [ORBIT](#) / [R236](#) / [R237](#) / [R620](#) / [S202](#) / [S203](#) / [S213](#) / [SKATE](#) / [SKATE MESSAGE](#) / [STYLE Q](#) / [TANIA](#) / [X991](#)