



BIGBEN

Câble USB/Micro USB avec adaptateurs Lightning et 30 pin Apple

Utilisez le câble USB pour recharger et synchroniser votre smartphone

GENCODE :
3571211271888

REF. :
CABLE3EN1

Caractéristiques

Câble de charge et de synchronisation USB pour appareils équipés d'un port micro USB/Lightning/30 pin :

- Tension : 5V
- Ampérage : 2A
- Longueur du câble : 100 cm
- Adaptateurs Micro USB/Lightning et Micro USB/30 pin : permet de recharger votre mobile Apple à partir d'un câble micro USB

Atout

Câble 3 en 1
Permet de charger votre appareils équipés d'un port USB et vos appareils Apple

Couleurs	Noir
Contenu du pack	1 câble USB/Micro USB + 1 adaptateur Micro USB/Connectique Apple Lightning + 1 adaptateur Micro USB/Connectique Apple 30 pin

MOBILES COMPATIBLES

ACER
[ALLEGRO](#) / [BE TOUCH E130](#) / [BE TOUCH E140](#) / [BE TOUCH E210](#) / [ICONIA SMART](#) / [LIQUID E1](#) / [LIQUID EXPRESS E320](#) / [LIQUID METAL](#) / [LIQUID MINI](#)

ALCATEL
[ONE TOUCH X POP](#) / [OT-203](#) / [OT-506](#) / [OT-506D](#) / [OT-655](#) / [OT-803](#) / [OT-890](#) / [OT-990](#) / [OT-995](#) / [OT-997](#)

APPLE
[IPAD](#) / [IPAD 2](#) / [IPAD 3](#) / [IPAD 4](#) / [IPAD AIR](#) / [IPAD MINI](#) / [IPAD MINI RETINA](#) / [IPHONE 3G](#) / [IPHONE 3GS](#) / [IPHONE 4](#) / [IPHONE 4S](#) / [IPHONE 5](#) / [IPHONE 5C](#) / [IPHONE 5S](#) / [IPOD TOUCH](#) / [IPHONE 6](#) / [IPHONE 6 PLUS](#) / [IPHONE 6S](#) / [IPHONE 6S PLUS](#) / [IPHONE 7](#) / [IPHONE 7 PLUS](#) / [IPHONE 7 PLUS RED](#) / [IPHONE 7 RED](#) / [IPHONE SE](#)

ARCHOS
[40 TITANIUM](#) / [45 HELIUM 4G](#)

ASUS
[PADFONE](#) / [PADFONE 2](#) / [ZENFONE 2 ZE500 CL](#) / [ZENFONE 2 ZE550 ML](#)

BLACKBERRY
[BOLD 9700](#) / [BOLD 9780](#) / [BOLD 9790](#) / [BOLD TOUCH 9900](#) / [BOLD TOUCH 9930](#) / [CURVE 3G 9300](#) / [CURVE 8520](#) / [CURVE 9320](#) / [CURVE 9360](#) / [CURVE 9380](#) / [PEARL 3G 9100](#) / [PEARL 3G 9105](#) / [TORCH 9800](#) / [TORCH 9810](#) / [TORCH 9860](#) / [Z10](#)

CROSSCALL
[TREKKER X3](#) / [TREKKER M 1](#)

DELL
[AERO](#) / [MINI 3IX](#) / [STREAK](#) / [THUNDER](#) / [VENUE PRO](#) / [XCD28](#) / [XCD35](#)

FUJITSU
[STYLISTIC S01](#)

HONOR
[HONOR 6 PLUS](#)

HP

[PRE 3](#) / [VEER](#)

HTC

[7 MOZART](#) / [7 PRO](#) / [7 TROPHY](#) / [CHACHA](#) / [DESIRE C](#) / [DESIRE HD](#) / [DESIRE S](#) / [DESIRE X](#) / [DESIRE Z](#) / [EVO 3D](#) / [EXPLORER](#) / [GOOGLE NEXUS ONE](#) / [GRATIA](#) / [HD MINI](#) / [HD2](#) / [HD7](#) / [INCREDIBLE S](#) / [ONE S](#) / [ONE SV](#) / [ONE V](#) / [ONE X](#) / [ONE X PLUS](#) / [ONE XL](#) / [RADAR](#) / [RHYME](#) / [SALSA](#) / [SENSATION](#) / [SENSATION EX](#) / [SENSATION XL](#) / [TITAN](#) / [TOUCH HD MINI](#) / [WILDFIRE S](#) / [WINDOWS PHONE 8S](#) / [WINDOWS PHONE 8X](#)

HUAWEI

[ASCEND D QUAD](#) / [ASCEND D QUAD XL](#) / [ASCEND D1](#) / [ASCEND G300](#) / [ASCEND G6](#) / [ASCEND G6 4G](#) / [ASCEND G740](#) / [ASCEND P1](#) / [ASCEND P1 S](#) / [ASCEND Y530](#) / [G6150](#) / [IDEOS X5 U8800](#) / [IDEOS X6 U9000](#) / [U8350](#) / [ASCEND G620S](#) / [ASCEND MATE 7](#) / [ASCEND P7](#) / [ASCEND Y550](#) / [P8 LITE](#) / [Y3](#) / [Y5](#) / [Y5 II](#) / [Y6](#) / [Y6 II](#) / [Y635](#)

LG

[A110](#) / [A133](#) / [A155](#) / [A170](#) / [A200](#) / [A250](#) / [A290](#) / [A310](#) / [C310](#) / [C320](#) / [C360](#) / [COOKIE 3G T320](#) / [COOKIE LITE T300](#) / [COOKIE LIVE KM570](#) / [COOKIE PLUS G5500](#) / [COOKIE STYLE T310](#) / [G PRO 2](#) / [GM730](#) / [GT350](#) / [GT405](#) / [GT540](#) / [KT770](#) / [L65](#) / [L70](#) / [MINI GD880](#) / [NEXUS 4 E960](#) / [OPTIMUS 2X P990](#) / [OPTIMUS 3D MAX P720](#) / [OPTIMUS 3D P920](#) / [OPTIMUS 4X HD P880](#) / [OPTIMUS 7 E900](#) / [OPTIMUS BLACK P970](#) / [OPTIMUS CHAT C550](#) / [OPTIMUS CHIC E720](#) / [OPTIMUS L3 E400](#) / [OPTIMUS L5 E610](#) / [OPTIMUS L7 P700](#) / [OPTIMUS L9 P760](#) / [OPTIMUS ME P350](#) / [OPTIMUS NET](#) / [OPTIMUS ONE P500](#) / [OPTIMUS PRO C660](#) / [OPTIMUS SOL E730](#) / [PRADA PHONE 3.0](#) / [PURE GD550](#) / [T315](#) / [T385](#) / [TOWN C300](#) / [VIEWTY SMILE GT400](#) / [VIEWTY SNAP GM360](#) / [L80](#) / [L90](#)

LOGICOM

[E500](#) / [S450](#) / [S504](#) / [E350](#) / [E400](#)

MOTOROLA

[ATRIX 3G](#) / [ATRIX 4G MB860](#) / [BRAVO MB520](#) / [DEFY +](#) / [DEFY MINI XT320](#) / [DEXT](#) / [DROID PRO XT610](#) / [DROID X](#) / [FIRE XT316](#) / [FLIPSIDE MB508](#) / [GLEAM](#) / [GLEAM PLUS](#) / [MILESTONE](#) / [MILESTONE 2](#) / [MILESTONE XT720](#) / [PRO](#) / [PRO +](#) / [RAZR I XT890](#) / [RAZR XT910](#) / [SPICE XT300](#) / [WILDER EX130](#)

NOKIA

[500](#) / [603](#) / [6650 FOLD](#) / [6700 CLASSIC](#) / [701](#) / [ASHA 311](#) / [C2-01](#) / [C3-01 TOUCH AND TYPE](#) / [C5](#) / [C5-03](#) / [C6-01](#) / [C7-00](#) / [E5](#) / [E7](#) / [LUMIA 510](#) / [LUMIA 620](#) / [LUMIA 920](#) / [N8](#) / [ORO](#) / [X](#) / [X2](#) / [X2-02](#) / [X3-02 TOUCH AND TYPE](#) / [XL](#)

PANASONIC

[ELUGA](#) / [ELUGA POWER](#)

SAMSUNG

[C3350](#) / [C3530](#) / [C3750](#) / [CHAT 222 E2220](#) / [CHAT 335 S3350](#) / [CHAT 350 C3500](#) / [CHAT 357 S3570](#) / [CORBY II S3850](#) / [E2530](#) / [GALAXY 550 I5500](#) / [GALAXY 551 I5510](#) / [GALAXY ACE 2 I8160](#) / [GALAXY ACE PLUS S7500](#) / [GALAXY ACE S5830](#) / [GALAXY ACE S5830 ZV](#) / [GALAXY CAMERA GC100](#) / [GALAXY EXPRESS I8730](#) / [GALAXY FIT S5670](#) / [GALAXY GIO S5660](#) / [GALAXY GRAND 2 G7100](#) / [GALAXY GRAND I9082](#) / [GALAXY I7500](#) / [GALAXY M PRO B7800](#) / [GALAXY MINI S5570](#) / [GALAXY NAOS I5801](#) / [GALAXY NEXUS I9250](#) / [GALAXY NOTE 2 N7100](#) / [GALAXY NOTE 3 LITE N7505](#) / [GALAXY NOTE 3 N9000](#) / [GALAXY NOTE N7000](#) / [GALAXY POCKET NEO S5310](#) / [GALAXY POCKET S5300](#) / [GALAXY POP PLUS S5570I](#) / [GALAXY PRO B7510](#) / [GALAXY R I9103](#) / [GALAXY S 2 I9100](#) / [GALAXY S 2 I9100 NFC](#) / [GALAXY S 2 LTE I9210](#) / [GALAXY S 2 PLUS I9105](#) / [GALAXY S 3 4G I9305](#) / [GALAXY S 3 I9300](#) / [GALAXY S 3 MINI I8190](#) / [GALAXY S ADVANCE I9070](#) / [GALAXY S I9000](#) / [GALAXY S PLUS I9001](#) / [GALAXY S SCL I9003](#) / [GALAXY TAB 3 10.1 P5210](#) / [GALAXY TAB 3 7.0 T210](#) / [GALAXY TAB 3 8.0 T310](#) / [GALAXY TAB 3 LITE 7.0 T110](#) / [GALAXY TEOS I5800](#) / [GALAXY W I8150](#) / [GALAXY XCOVER S5690](#) / [GALAXY Y PRO B5510](#) / [GALAXY Y S5360](#) / [MISS PLAYER S7070](#) / [NEXUS S I9023](#) / [OMNIA W I8350](#) / [PLAYER CITY S5260](#) / [PLAYER FIVE S5560](#) / [PLAYER HD I8910](#) / [PLAYER MINI 2 C3310](#) / [PLAYER MINI C3300](#) / [PLAYER STAR 2 S5620](#) / [PLAYER STAR S5600](#) / [PLAYER ULTRA S8300](#) / [REX 70 S3800](#) / [S5610](#) / [SHARK S5350](#) / [SMILEY T359](#) / [STAR 3 S5220](#) / [WAVE 3 S8600](#) / [WAVE 533 S5330](#) / [WAVE 575 S5750](#) / [WAVE 578 S5780](#) / [WAVE 723 S7230](#) / [WAVE II S8530](#) / [WAVE M S7250](#) / [WAVE ONE S5250](#) / [WAVE S8500](#) / [WAVE Y S5380](#) / [GALAXY NOTE 4 N910](#) / [GALAXY NOTE EDGE N915](#)

SFR

[STARADDICT 2](#) / [STARADDICT 4](#) / [STARSHINE](#) / [STARTEXT 2](#) / [STARTRAIL 2](#) / [WINDOWS PHONE INTERNET 7](#) / [STARXTREM 5](#) / [STARXTREM 6](#)

SONY

[ASPEN](#) / [LIVE WITH WALKMAN](#) / [MIX WALKMAN](#) / [SPIRO](#) / [TXT](#) / [TXT PRO](#) / [VIVAZ PRO](#) / [VIVAZ US](#) / [W8](#) / [XPERIA ACTIVE](#) / [XPERIA ARC](#) / [XPERIA ARC S](#) / [XPERIA E](#) / [XPERIA E1](#) / [XPERIA GO](#) / [XPERIA ION](#) / [XPERIA KYNO](#) / [XPERIA KYNO V](#) / [XPERIA MINI](#) / [XPERIA MINI PRO](#) / [XPERIA P](#) / [XPERIA PLAY](#) / [XPERIA PRO](#) / [XPERIA RAY](#) / [XPERIA S](#) / [XPERIA SOLA](#) / [XPERIA T](#) / [XPERIA TIPO](#) / [XPERIA U](#) / [XPERIA X10](#) / [XPERIA X10 MINI](#) / [XPERIA X10 MINI PRO](#) / [XPERIA X8](#) / [XPERIA Z](#) / [XPERIA ZL](#)

WIKO

[DARKFULL](#) / [DARKMOON](#) / [DARKNIGHT](#) / [WAX](#) / [LENNY](#)

ZTE

[ERA](#) / [FTV](#) / [MIMOSA X](#) / [R236](#) / [R620](#) / [S203](#) / [SKATE](#) / [STYLE Q](#) / [TANIA](#) / [X991](#) / [BLADE A452](#) / [BLADE V7 LITE](#) / [GRAND X IN](#)