



BIGBEN

Mini perche télescopique vert avec déclencheur photo

Des photos et vidéos souvenirs grand angle grâce à la perche télescopique avec déclencheur photo

GENCODE :
3571211320890

REF. :
SELFESTICKMINIV

Caractéristiques

Mini perche télescopique vert avec déclencheur photo :

- Support de fixation universel pour smartphones jusqu'à 5.5 pouces, appareils photo compacts et caméras sportives
- Connexion facile grâce au Jack 3.5 mm
- Bouton de déclenchement photo intégré à la perche
- Perche en acier extensible jusqu'à 75 cm
- Permet d'élargir l'angle de vue de votre appareil
- Rotule d'orientation pour une meilleure visée
- Fixation smartphone extensible de 60 mm à 85 mm

Atout

Legère et pratique

Couleurs	Vert
Contenu du pack	1 perche télescopique Bigben

Jack audio 3.5 universel	oui
--------------------------	-----

MOBILES COMPATIBLES

ACER

[ALLEGRO](#) / [BE TOUCH E110](#) / [BE TOUCH E130](#) / [BE TOUCH E140](#) / [BE TOUCH E210](#) / [CLOUDMOBILE S500](#) / [ICONIA SMART](#) / [ICONIA TAB A100](#) / [ICONIA TAB A500](#) / [ICONIA TAB A501](#) / [ICONIA TAB B1-A71](#) / [LIBERTY TAB](#) / [LIQUID E1](#) / [LIQUID E2](#) / [LIQUID EXPRESS E320](#) / [LIQUID GALLANT E350](#) / [LIQUID GLOW](#) / [LIQUID METAL](#) / [LIQUID MINI](#) / [LIQUID S100](#) / [LIQUID STREAM](#) / [LIQUID Z110](#) / [LIQUID Z2](#) / [LIQUID Z200](#) / [LIQUID Z3](#)

ALCATEL

[IDOL 3 \(4.7\)](#) / [IDOL 3 \(5.5\)](#) / [IDOL 4](#) / [ONE TOUCH GOPLAY](#) / [ONE TOUCH IDOL](#) / [ONE TOUCH IDOL 2S](#) / [ONE TOUCH IDOL MINI](#) / [ONE TOUCH IDOL S](#) / [ONE TOUCH M'POP](#) / [ONE TOUCH PIXI 3 4 POUCHES](#) / [ONE TOUCH POP S3](#) / [ONE TOUCH STAR](#) / [ONE TOUCH X POP](#) / [OT-361](#) / [OT-506](#) / [OT-506D](#) / [OT-655](#) / [OT-803](#) / [OT-838](#) / [OT-890](#) / [OT-990](#) / [OT-995](#) / [OT-996](#) / [OT-997](#) / [PIXI 3 3.5](#) / [PIXI 3 4](#) / [PIXI 3 4.5](#) / [PIXI 4 3G](#) / [PIXI 4 5](#) / [POP 2 4.5](#) / [POP 3 5.0](#) / [POP 4](#) / [POP C1](#) / [POP C5](#) / [POP C7](#) / [POP C9](#) / [POP S7](#)

APPLE

[IPAD](#) / [IPAD 2](#) / [IPAD 3](#) / [IPAD 4](#) / [IPAD AIR](#) / [IPAD AIR 2](#) / [IPAD MINI](#) / [IPAD MINI 3](#) / [IPAD MINI RETINA](#) / [IPAD PRO](#) / [IPHONE 3G](#) / [IPHONE 3GS](#) / [IPHONE 4](#) / [IPHONE 4S](#) / [IPHONE 5](#) / [IPHONE 5C](#) / [IPHONE 5S](#) / [IPHONE 6](#) / [IPHONE 6 PLUS](#) / [IPHONE 6S](#) / [IPHONE 6S PLUS](#) / [IPHONE 7](#) / [IPHONE 7 PLUS](#) / [IPHONE SE](#) / [IPOD TOUCH](#)

ARCHOS

[40 TITANIUM](#) / [45 HELIUM 4G](#)

ASUS

[GOOGLE NEXUS 7](#) / [NEXUS 7](#) / [NUVIFONE A10](#) / [NUVIFONE A50](#) / [NUVIFONE G60](#) / [NUVIFONE M10](#) / [P835](#) / [PADFONE](#) / [PADFONE 2](#) / [TF600](#) / [TRANSFORMER PAD 300](#) / [TRANSFORMER PAD INFINITY 700](#) / [TRANSFORMER PRIME TF700T](#) / [ZENFONE 2 ZE500 CL](#) / [ZENFONE 2 ZE550 ML](#)

BLACKBERRY

[9720](#) / [BOLD 9000](#) / [BOLD 9700](#) / [BOLD 9780](#) / [BOLD 9790](#) / [BOLD TOUCH 9900](#) / [BOLD TOUCH 9930](#) / [CLASSIC](#) / [CURVE 3G 9300](#) / [CURVE 8520](#) / [CURVE 9320](#) / [CURVE 9360](#) / [CURVE 9380](#) / [LEAP](#) / [PASSPORT](#) / [PEARL 3G 9100](#) / [PEARL 3G 9105](#) / [PLAYBOOK](#) / [PRIV](#) / [Q10](#) / [Q5](#) / [TORCH 9800](#) / [TORCH 9810](#) / [TORCH 9860](#) / [Z10](#)

BOUYGUES TELECOM

[BC 211](#) / [BC311](#) / [BS351](#) / [BS401](#) / [BS402](#) / [BS403](#) / [BS451](#) / [BS471](#) / [ULTYM 4](#) / [ULTYM 4 MAXI](#) / [ULTYM 5](#) / [ULTYM 5.2](#)

CROSSCALL

[TREKKER X3](#) / [TREKKER M 1](#)

DELL

[AERQ](#) / [MINI 3IX](#) / [STREAK](#) / [STREAK 7](#) / [THUNDER](#) / [VENUE PRO](#) / [XCD28](#) / [XCD35](#)

DORO

XPERIA TABLET Z / XPERIA TIPO / XPERIA U / XPERIA X / XPERIA X1 / XPERIA X10 / XPERIA X10 MINI PRO / XPERIA X8 / XPERIA Xa / XPERIA Z / XPERIA Z ULTRA / XPERIA Z1 / XPERIA Z1 COMPACT / XPERIA Z2 / XPERIA Z3 / XPERIA Z3 COMPACT / XPERIA Z3+ / XPERIA Z4 / XPERIA Z5 / XPERIA Z5 COMPACT / XPERIA Z5 PREMIUM / XPERIA ZL / YENDO W150

SOSH

LE MOBILE SOSH / SOSHPHONE MINI

TOSHIBA

FOLIO 100 / REGZA AT300

WIKO

BARRY / BIRDY / BLOOM / BLOOM 2 / CINK / CINK FIVE / CINK KING / CINK PEAX / CINK PEAX 2 / CINK PLUS / CINK SLIM / DARKFULL / DARKMOON / DARKNIGHT / DARKSIDE / DEA / DUELLE / FEVER / FREDDY / GETAWAY / GOA / HIGHWAY / HIGHWAY PURE 4G / HIGHWAY SIGNS / HIGHWAY STAR 4G / IGGY / JERRY / JIMMY / KITE / LENNY / LENNY 2 / LENNY 3 / OZZY / PULP 4G / PULP FAB / RAINBOW / RAINBOW 4G / RAINBOW JAM 3G / RAINBOW JAM 4G / RAINBOW LITE 4G / RAINBOW UP 4G / RIDGE 4G / RIDGE FAB 4G / ROBBY / SELFY 4G / SLIDE / SOAP / STAIRWAY / SUBLIM / SUNNY / SUNSET / SUNSET 2 / TOMMY / U FEEL / U FEEL LITE / U FEEL PRIME / VENIA / WAX

ZTE

BLADE / BLADE A452 / BLADE Q / BLADE S / BLADE V7 LITE / ERA / FTV / GRAND MEMO V9815 / GRAND X IN / LINK / MIMOSA X / ORBIT / R237 / R620 / SKATE / STYLE Q / TANIA / X991