



# MG-X

COMPACT SIZE • WIRELESS • UNIVERSAL



Microsoft, Xbox "Sphere" Design, the Xbox, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One and Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. - iPhone® and iPod touch® are trademarks of Apple Inc, registered in the U.S. and other countries and regions. - iPhone® et iPod touch® sont des marques déposées par Apple Inc, enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. - All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2022 NACON  
Made in China

## **Danke, dass Sie dieses NACON® Produkt gekauft haben.**

Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Spielerfahrung zu verbessern. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

### **I Garantie**

Die Konformitätserklärung können Sie auf unserer Website einsehen:  
[my.nacongaming.com/de-DE/support](https://my.nacongaming.com/de-DE/support)

### **I Produktmerkmale**

Nacon MG-X Controller für iPhone®  
Asymmetrische Joysticks  
Integrierte Batterie, aufladbar über USB-C  
20 Stunden Akkulaufzeit  
Kompatibel mit iOS 14 und höher  
Bluetooth®-Verbindung zu Ihrem iPhone® (Bluetooth® 5.0)  
Universalkompatibilität bis zu 6,7 Zoll  
Maximale Größe der Öffnung 163 mm

### **I Verpackungsinhalt**

Nacon MG-X Controller für iPhone®  
USB-C-Kabel 80cm  
Schnellstartanleitung  
Gewährleistung  
Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung  
Informationen zur Konformität

## I Kontrollelemente



## I Ein-/Ausschalten des Controllers

Um den Controller einzuschalten, drücken Sie auf die Home-Taste und der Controller wird sich mit dem iPhone® verbinden, mit dem er zuletzt synchronisiert wurde.

Um den Controller auszuschalten, halten Sie die Home-Taste 6 Sekunden lang gedrückt.

*Bitte beachten: der Controller schaltet sich bei Inaktivität nach 15 Minuten automatisch aus, um die Batterie zu schonen.*

## I Erstmaliges Einschalten des Controllers

Schalten Sie den Controller ein und er wechselt direkt in den Pairing-Modus. Die 4 LEDs müssen alle gleichzeitig blinken.

Rufen Sie das Bluetooth®-Menü Ihres iPhone® auf und starten Sie die Suche nach einem Peripherie-Gerät mit Bluetooth®.

Bluetooth®.

Auf Ihrem iPhone® sollte der Controller unter dem Namen „MG-X MFi“ angezeigt werden. Wählen Sie ihn aus und warten Sie, bis der Controller in der Liste der verbundenen Geräte erscheint.

## I Synchronisieren Ihres iPhone® mit dem Nacon MG-X Controller

Rufen Sie das Bluetooth®-Menü Ihres iPhone® auf und starten Sie die Suche nach einem Peripherie-Gerät mit Bluetooth®.

Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrem Controller und die Status-LEDs sollten nacheinander aufleuchten.

Drücken Sie die Bluetooth®-Taste auf der unteren rechten Seite für 2 Sekunden, um das Pairing zu starten. Die 4 LEDs müssen alle gleichzeitig blinken.

Auf Ihrem iPhone® sollte der Controller unter dem Namen „MG-X MFi“ angezeigt werden. Wählen Sie ihn aus und warten Sie, bis der Controller in der Liste der verbundenen Geräte erscheint.

Der Controller kann bis zu 5 Geräte speichern. Er wird sich vorzugsweise immer mit dem letzten Gerät verbinden.

Wenn Sie die Liste der im Controller gespeicherten Geräte zurücksetzen möchten:

- Schalten Sie den Controller ein, indem Sie die Home-Taste gedrückt halten. Lassen Sie nach dem Einschalten die Home-Taste los.
- Halten Sie die Home-Taste und die Bluetooth®-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

Der Controller wird wieder in den Pairing-Modus versetzt und sollte in der Liste der für das Pairing verfügbaren Geräte erscheinen.

## I **Batterieanzeige**

Während der Nutzung des Produkts können Sie jederzeit den Ladezustand der Batterie sehen. Um dies zu tun, drücken zweimal schnell hintereinander auf die Home-Taste. Die LEDs schalten um, und zeigen den Ladezustand der Batterie gemäß den folgenden Codes an:

- **Volle Batterie (100%):** alle 4 LEDs leuchten
- **Beinahe volle Batterie (≥75%):** 3 LEDs leuchten
- **Halbvolle Batterie (≥50%):** 2 LEDs leuchten
- **Schwache Batterie (≥25%):** 1 LED leuchtet
- **Sehr schwache Batterie (<25%):** keine LED leuchtet
- **Kritischer Batteriestand (<10%):** LED 1 blinkt

## I **Aufladen des Controllers**

In diesem Fall nehmen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel und schließen es an den Anschluss unten am linken Griff an. Schließen Sie dann das andere Ende an einen der freien USB-Ports Ihres PCs oder an ein Ladegerät an. Die LEDs leuchten nacheinander auf, um den Ladevorgang anzuzeigen.

Wenn alle vier LEDs leuchten, ist Ihr Controller vollständig aufgeladen.

## I **Schneller Wechsel des iPhone®, das mit Ihrem Controller verbunden ist**

Sie können während der Nutzung des Produkts jederzeit zwischen einem iPhone® und dem vorherigen verbundenen iPhone® umschalten, indem Sie schnell zweimal auf die Bluetooth®-Taste drücken.

## I **Zurücksetzen des Produkts**

Wenn Sie während der Nutzung des Produkts auf Funktionsstörungen stoßen, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die Funktionen des Controllers zu unterbrechen.

Verwenden Sie dazu eine Büroklammer oder das Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte Ihres Telefons und stecken die Spitze in die Öffnung auf der Rückseite des Controllers,

bis Sie den Knopf eindrücken, der sich darunter befindet. Nach dem Drücken des Knopfs schaltet sich Ihr Controller aus und Sie können ihn normal über die Home-Taste wieder einschalten.

## I Kompatibilität

Der Nacon MG-X Controller ermöglicht es im Cloud-Spieledienst von Microsoft zu spielen. Für den Zugriff auf den Spieledienst ist ein Xbox Game Pass-Abonnement erforderlich.

Der Nacon MG-X ist mit den Spielen im App-Store kompatibel, die Controller unterstützen. Um herauszufinden, ob das Spiel, das Sie spielen möchten, den MG-X Controller unterstützt, gehen Sie auf die Seite des Spiels im App-Store von Apple und suchen Sie nach dem Controller-Logo in der Zeile, in der sich die Bewertung des Spiels befindet (dazu müssen Sie die Symbole von rechts nach links scrollen).

## I Neukonfigurierung der Tasten meines Controllers

Die Tasten des Nacon MG-X Controllers können neu konfiguriert werden. Hierzu müssen Sie die Optionen Ihres Telefons aufrufen.

Beispiel unter iOS 15: Gehen Sie zu: Einstellungen / Allgemein / Game-Controller / Benutzerdefinierte Einstellungen und wählen Sie die Taste(n), die Sie konfigurieren möchten. Es ist jederzeit möglich, die Standardwerte wiederherzustellen, indem Sie auf die folgende Schaltfläche klicken: „Standardwerte wiederherstellen“.

*Hinweis: Diese Option wird ausschließlich durch das Betriebssystem der Apple®-Telefone bereitgestellt. Nacon® ist für die Verfügbarkeit oder Entfernung dieser Option nicht verantwortlich.*

## I Zusätzliche Funktionalität der Optionstaste

In den Menüs Ihres iPhone® können Sie der Optionstaste des Nacon MG-X Controllers bestimmte Funktionen zuordnen und durch doppeltes oder langes Drücken einen Schnellzugriff auf die unten aufgeführten Funktionen zuweisen:

- Einen Screenshot erstellen
- Aufnahme starten/stoppen
- Einen Höhepunkt aufzeichnen

Beispiel unter iOS 15: Gehen Sie zu: Einstellungen / Allgemein / Game-Controller / Benutzerdefinierte Steuerungen und scrollen Sie nach unten, um folgenden Abschnitt zu finden: „SCHNELLFUNKTION“, und konfigurieren Sie die gewünschte Schnellfunktion.

*Hinweis: Diese Option wird ausschließlich durch das Betriebssystem der Apple®-Telefone bereitgestellt. Nacon® ist für die Verfügbarkeit oder Entfernung dieser Option nicht verantwortlich.*

## I Mobile-App

Der Nacon MG-X Controller kann mit der Mobile-App verbunden werden, die aus dem App Store des Telefons heruntergeladen werden kann. Um das zu tun, suchen Sie nach der Mobile-App: „MG-X-Series“. Mit ihr können Sie Ihren Controller auf dem aktuellen Stand halten und weitere Einstellungen vornehmen!

## I Positionieren Ihres iPhone®

Bei der Verwendung Ihres iPhone® mit dem Controller, befestigen Sie Ihr Smartphone bitte in dem dafür vorgesehenen Steckplatz, um Ihr Gerät zu sichern.

*Hinweis: Wenn Ihr Smartphone über eine Schutzhülle verfügt, kann es sein, dass diese verhindert, dass Ihr Smartphone korrekt in den dafür vorgesehenen Steckplatz eingeführt werden kann. In diesem Fall sollten Sie die Schutzhülle entfernen, um zu verhindern, dass Ihr Smartphone herausfällt.*

Achtung: Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger nicht in den Schiebemechanismus einklemmen, wenn Sie Ihr iPhone® aus dem Nacon MG-X entfernen.

## Recycling



Dieses Produkt nicht in der Haushaltsmülltonne entsorgen. Bringen Sie Ihr elektrisches Altgerät zu einer geeigneten Sammelstelle.

Recycling ist wichtig und trägt zum Schutz der Umwelt und zur Verringerung von Abfällen bei. Nur EU und Türkei.



Hiermit erklärt Nacon, dass das Produkt MG-X der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar : <https://my.nacongaming.com/de/my-nacon/support/>

## I Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

1/ Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Unwettern schützen.

2/ Das Gerät vor Spritzern, Regen, Wassertropfen und Feuchtigkeit schützen. Nicht in Flüssigkeiten eintauchen.

3/ Das Gerät vor Staub, hoher Luftfeuchtigkeit, extremen Temperaturen und mechanischen Stößen schützen.

4/ Das Gerät nicht benutzen und öffnen, wenn es beschädigt ist. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

5/ Das Gerät von außen nur mit einem weichen, sauberen und feuchten Tuch reinigen. Reinigungsmittel können die Oberflächen beschädigen und in das Produkt eindringen.

6/ Das Produkt beim Transport niemals an dem Kabel ziehen oder halten.

7/ Das Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Kenntnisse oder Erfahrung bestimmt (es sei denn, sie wurden von einer für sie verantwortlichen Person bezüglich der sicheren Nutzung dieses Geräts unterwiesen).

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Nicht geeignet für Kinder unter 7 Jahren, das Kabel kann

sich um den Hals wickeln.

8/ Die maximale Betriebstemperatur darf 35 ° C nicht überschreiten.

## I **Vorsichtsmaßnahmen für die Batterie**

### **HINWEIS**

- Wenn Ihr Produkt über einen nicht austauschbaren integrierten Akku verfügt, versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen oder den Akku zu entfernen, da dies das Produkt beschädigen und/oder Verletzungen verursachen könnte.
- Wenn Ihr Produkt über eine austauschbare Batterie verfügt, verwenden Sie nur den von Nacon/RIG mitgelieferten Batterietyp. Gebrauchte Batterien müssen umgehend entfernt und an den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.

***RECYCLING:** Die Batterie des Produkts muss recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden. Wenden Sie sich an Ihr Recyclingcenter vor Ort, um Anweisungen zur Entfernung und Entsorgung von Batterien zu erhalten.*

- Der Akku hat eine begrenzte Lebensdauer. Die Ladezeit des Akkus verlängert sich nach wiederholtem Gebrauch und mit steigendem Alter allmählich. Die Lebensdauer des Akkus hängt zudem von der Art der Lagerung, dem Gebrauchszustand, der Umgebung und weiteren Faktoren ab.
- Ansonsten ist das Aufladen möglicherweise nicht so effektiv und dauert länger.
- Die Akkulaufzeit kann je nach Gebrauchsbedingungen und Umgebungsfaktoren variieren.

Bei Nichtbenutzung: Wenn der Controller über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, empfiehlt es sich, ihn mindestens einmal pro Jahr vollständig aufzuladen, um seine Funktionsfähigkeit zu erhalten.

### **ACHTUNG : Brand-, Explosions- und Verbrennungsgefahr.**

- Lassen Sie das Produkt nicht über einen längeren Zeitraum am Ladegerät, ohne dass das Produkt benutzt wird.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Metallgegenständen wie Schlüsseln oder Münzen mit der Batterie oder ihrer Halterung.
- Versuchen Sie nicht, die Batterie zu öffnen und beschädigen Sie diese nicht. Sie kann ätzende Produkte enthalten, die bei Kontakt mit Augen und Haut gefährlich und bei Verschlucken giftig sind.
- Batterien niemals in den Mund nehmen. Bei Verschlucken einen Arzt oder Giftnotruf benachrichtigen.
- Wenn das in der Batterie enthaltene Produkt mit Kleidung, Haut oder Ihren Augen in Berührung kommt, waschen Sie es gründlich mit klarem Wasser ab und wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.
- Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Batterie niemals in Flammen oder im Ofen entsorgen, das Zerquetschen oder Zerschneiden

von Batterien kann eine Explosion verursachen;

- Die Batterie während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports vor extrem hohen oder niedrigen Temperaturen schützen und sie nicht niedrigem Luftdruck in großer Höhe aussetzen, da dies zu einer Explosion oder zum Auslaufen einer brennbaren Flüssigkeit oder eines brennbaren Gases führen kann.

## I Ergonomie

Das Halten der Hand in einer Position über längere Zeiträume kann zu Schmerzen führen. Falls diese wiederholt auftreten, wenden Sie sich bitte an einen Arzt.

Zur Vorbeugung empfehlen wir Ihnen, stündlich eine 15-minütige Pause einzulegen.

## I Technische Merkmale

- Abmessungen: 185 x 94 x 35 mm
- Länge des abnehmbaren Kabels: 80 cm
- Verbrauch: 5 V --- 500 mA
- Gleichstromversorgung
- Autonomie: 20 Std.
- Ladezeit: <2 Std.
- Batterietyp: Lithium-Ionen
- Spannung: 3,7 V
- Leistung: 2,22 W
- Kapazität der 600mAh-Batterie
- Die maximale Betriebstemperatur des Controllers beträgt 35°C
- EIRP Informationen über die Emissionsleistung des Produkts:
  - Frequenzband: (2,402 ~ 2,480) GHz
  - Maximale Sendeleistung für Funk-Frequenzen: Controller <13 dBm

Hiermit erklärt Nacon, dass die Hochfrequenzausrüstung Nacon MG-X die Anforderungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.nacongaming.com](http://www.nacongaming.com)

## I Technischer Kundendienst

Bei Problemen oder Fragen steht Ihnen ein persönlicher telefonischer Kundendienst zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle Informationen zur Bearbeitung Ihres Anliegens bereit halten, damit wir Ihnen schnellstmöglich weiterhelfen können.

Telefon: 02271-9047997

Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr

Mail: [support.de@nacongaming.com](mailto:support.de@nacongaming.com)

**Distribution Deutschland:**

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH

Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,

Deutschland

[www.nacongaming.com](http://www.nacongaming.com)

## I EU-Konformitätserklärung

**Produkt:** Nacon MG-X Controller für iPhone®

**Hersteller:** Nacon

Nacon erklärt, dass dieses Produkt den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union entspricht:

- Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit
- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website verfügbar: [my.nacongaming.com/de-DE/support](http://my.nacongaming.com/de-DE/support)

## I UK-Konformitätserklärung

**Produkt:** Nacon MG-X Controller für iPhone®

**Hersteller:** Nacon

Nacon erklärt, dass dieses Produkt den Rechtsvorschriften des Vereinigten Königreichs entspricht:

- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- The restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment regulations 2012

Der vollständige Text der britischen Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website verfügbar: [my.nacongaming.com/de-DE/support](http://my.nacongaming.com/de-DE/support)

**MANUFACTURER / FABRICANT :**

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

**DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS :**

**Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH**  
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,  
Deutschland

**Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.**  
Waterloo Office Park / Bâtiment H  
Drève Richelle 161 bte 15, 1410 Waterloo,  
Belgium

**Bigben Interactive NEDERLAND b.v.**  
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum,  
Nederland

**Nacon Gaming ESPAÑA S.L.**  
Calle Velázquez, 31 3º Dcha, 28001 Madrid,  
España

**Bigben Interactive ITALIA s.r.l**  
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI,  
Italia

**Nacon Gaming Inc.**  
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033 USA

**Nacon Pty. Ltd.**  
Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000  
Australia

**SUPPORT :**

FRANCE, du lundi au vendredi :  
10h00-18h00 ou support.fr@nacongaming.com

 **N°Cristal 09 69 37 03 08**

APPEL NON SURTAXE

UK, support@nacongaming.com  
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag  
von 09:00 bis 18:00 Uhr  
Tel.: 02271-9047997

Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com  
Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com  
Tel.: +39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com

MEXICO, soporte@nacongaming.com



WWW.NACONGAMING.COM

 @NaconFR  NacongamingFr  NaconFR

MG-X est une marque déposée.

Compact size - Format compact / Wireless - Sans-fil / Universal - Universel